

# PCR 雷达传感器

# 开发套件上位机演示技术支持

版本 V3.1 2021/06/10

深圳市佰誉达科技有限公司

# 目 录

1、	开发套件安装方式	2
2、	安装测试所需环境	2
	2.1 应用程序下载链接	2
	2.2 安装注意事项	3
3、	安装模组最新 SW(仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)	
	3.1 通过 WiFi 连接树莓派与电脑(3.1 与 3.2 选择一种即可)	3
	3.2 通过网线连接树莓派与电脑(3.1 与 3.2 选择一种即可)	4
	3.3 打开树莓派接口	5
	3.4 安装 SW	7
4、	开启树莓派 streaming 模式数据传输(仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)·	9
4、	开启树莓派 streaming 模式数据传输(仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)· 4.1 解压 SW······	9 9
4、	开启树莓派 streaming 模式数据传输(仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)· 4.1 解压 SW······· 4.2 更新配置树莓派·····	9 9 9
4、	<ul> <li>开启树莓派 streaming 模式数据传输(仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)</li> <li>4.1 解压 SW</li> <li>4.2 更新配置树莓派</li> <li>4.3 进入 streaming 数据传输模式</li> </ul>	9 9 9 9
4、	<ul> <li>开启树莓派 streaming 模式数据传输(仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)</li> <li>4.1 解压 SW</li> <li>4.2 更新配置树莓派</li> <li>4.3 进入 streaming 数据传输模式</li> <li>在 PC 端演示上位机</li> </ul>	9 9 9 11
4、 5、 6、	<ul> <li>开启树莓派 streaming 模式数据传输(仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)</li> <li>4.1 解压 SW</li> <li>4.2 更新配置树莓派</li> <li>4.3 进入 streaming 数据传输模式</li> <li>在 PC 端演示上位机</li> <li>上位机界面介绍</li> </ul>	9 9 9 11 12 13
4、 5、 6、 7、	<ul> <li>开启树莓派 streaming 模式数据传输(仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)</li> <li>4.1 解压 SW</li> <li>4.2 更新配置树莓派</li> <li>4.3 进入 streaming 数据传输模式</li> <li>在 PC 端演示上位机</li> <li>上位机界面介绍</li> <li>典型演示界面解读——距离检测</li> </ul>	9 9 9 11 12 13 15
4、 5、 6、 7、 8、	<ul> <li>开启树莓派 streaming 模式数据传输(仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)</li> <li>4.1 解压 SW</li> <li>4.2 更新配置树莓派</li> <li>4.3 进入 streaming 数据传输模式</li> <li>在 PC 端演示上位机</li> <li>上位机界面介绍</li> <li>典型演示界面解读——距离检测</li> <li>典型演示界面解读——近离检测</li> </ul>	9 9 9 11 12 13 15 15

# 1、开发套件安装方式

① 将各开发套件按如下图方式安装好,XM112/XM122/XE132 可以直接用一根 USB 数据线连接到电脑,同时进行供电和数据传输;XR112 树莓派模组需要 USB 供电,并通过 HDMI 外接显示器。





# 2、安装测试所需环境

#### 2.1 应用程序下载链接

(1)python: <u>https://www.python.org/downloads</u>

②WinSP: <u>https://winscp.net/eng/download.php</u>(仅 XR112 树莓派用户需要安装)

③Putty: <u>https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html</u>(仅 XR112 树莓派用户需要安装)

④Python 脚本: <u>https://github.com/acconeer/acconeer-python-exploration</u>

#### 2.2 安装注意事项

① 安装 python 时一定要勾选下方的 Add Python to PATH。其余选项默认设置即可;



②安装 WinSP 和 Putty 皆可直接用默认选项。

## 3、安装模组最新 SW (仅 XR112 树莓派用户需要此步骤)

ps:从佰誉达购买树莓派的用户只需执行 3.1 小结,获取树莓派地址即可,此章其余部分佰誉达已经调好。

#### 3.1 通过 WiFi 连接树莓派与电脑(3.1 与 3.2 选择一种即可)

①给树莓派接上鼠标与键盘,连接 WiFi(须与 PC 处于同一网络)

②鼠标双击左上角的终端图标;输入 ifconfig wlan0,即可获得树莓派的 IP 地址。



#### 3.2 通过网线连接树莓派与电脑(3.1 与 3.2 选择一种即可)

①用网线连接树莓派和电脑,将电脑连接上 WiFi。

②将电脑 Wifi 把网络共享给"以太网"。在网络和共享中心,点击无线网络->属性->共享,给"允许其它网络用户通过此计算机的 internet 来连接(N)"打勾,然后确定。

设置		💆 网络和共享中心	- 🗆 ×
☆ 主页 直线设置 ♪ <b>网络和</b> Internet	以太网 記 <sup>未识别的网络</sup> 无 Internet	← → ↑      ◆      ◆      控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心     控制面板主页     查看指志网络信息并设置连接     要否适配器设置     更改高能器设置     更改高能器设置     更改高能器设置     更改高能器设置     在前abeyd     解体流式处理选项     专用网络	✓ D 授業控制面板 P 0 访问类型: Internet 運動: wit WLAN (Chinabeyd)
<ul> <li>状态</li> <li>WLAN</li> <li>以太网</li> <li>送号</li> <li>VPN</li> <li>で行模式</li> <li>約38点</li> <li>数据使用量</li> <li>代理</li> </ul>	相关设置 更改适配器选项 更改高级共享设置 网络和共享中心 Windows 防火墙 ♀ 获取帮助 ✔ 提供反馈		<ul> <li>WLAN 屋住 ×</li> <li>R2</li> <li>井享</li> <li>Internet 连接扶享</li> <li></li></ul>
		◆ 通(L(r) (小田(G)) (/()) (/	0 <b>19</b> 12 R716

③打开 cmd 窗口,执行 "arp -a" 命令,在接口 192.168.137.1 下的第一个 IP 地 址就是树莓派的地址。

🔜 Windows 命令处理程序				1. <del></del>	×
C:\Windows\System32	irp -a				^
接口: 192.168.200.1 - Internet 地址 192.168.200.254 192.168.200.255 224.0.0.22 224.0.0.251 224.0.0.251 224.0.0.252 239.11.20.1 239.255.255.250 255.255.255.255	0x2 物理地址 00-50-56-e9-72-74 ff-ff-ff-ff-ff-ff 01-00-5e-00-00-16 01-00-5e-00-00-fb 01-00-5e-00-00-fb 01-00-5e-00-14-01 01-00-5e-7f-ff-fa ff-ff-ff-ff-ff-ff	<b>类动静静静静静静</b> 静			I
接日: 192.168.137.1 Internet 地址 192.168.137.2 192.168.137.2 192.168.137.87 192.168.137.87 192.168.137.247 192.168.137.255 224.0.0.22 224.0.0.251 224.0.0.251 224.0.0.252 239.11.20.1 239.255.255.255	0x6 物理地址 b8-27-eb-40-d3-a7 b8-b2-f8-ae-3c-6e b8-b2-f8-ae-3c-6e ff-ff-ff-ff-ff-ff 01-00-5e-00-00-16 01-00-5e-00-00-fb 01-00-5e-00-00-fc 01-00-5e-00-00-fc 01-00-5e-00-14-01 01-00-5e-7f-ff-fa ff-ff-ff-ff-ff-ff	<b>类靜靜静静静静静静静静静</b> 静	树莓派IP地址		
接口: 192.168.198.1 - Internet 地址	0xb 物理地址	类型			~

## 3.3 打开树莓派接口

①打开 putty,在下图红色标注处分别填上树莓派的 ip 地址和密码(此步骤也可 省略,直接在树莓派上操作);

alegory.	
Session	Basic options for your PuTTY session
Logging	Specify the destination you want to connect to
Keyboard	Host Name (or IP address) Port
- Bell - Features - Window - Appearance - Behaviour - Translation - Selection - Colours - Connection	192.168.1.147 22
	Connection type:
	Saved Sessions 123456 Default Settings Load
Proxy Telnet	Save
Rlogin ⊕-SSH Serial	Delete
	Close window on exit Always Never Only on clean exit

②进入 putty 后会要求再一次输入名称和密码,分别输入 pi 和 123456 即可; ③输入"sudo raspi-config",将会出现以下配置菜单;

PCR 雷达传感器开发套件上位机演示技术支持 v3.1

ry	P1 4 MOQEL B REV 1.1	
	- Raspberry Pi Softwa	are Configuration Tool (raspi-config)
1	System Options	Configure system settings
2345689	Display Options Interface Options Performance Options Localisation Options Advanced Options Update About raspi-config	Configure display settings Configure connections to peripherals Configure performance settings Configure language and regional settings Configure advanced settings Update this tool to the latest version Information about this configuration tool
	<select></select>	<finish></finish>

#### ④选择" 3 Interfacing Options "出现以下接口菜单;

pi@ra	spberrypi	i: ~			8. <del></del> 8		×
	Ra:	spberi	ry Pi Software (	Configuration Tool (raspi-cor	nfig) 🛏		
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	Camera SSH VNC SPI I2C Serial 1-Wire Remote	Port GPIO	Enable/disable Enable/disable Enable/disable Enable/disable Enable/disable Enable/disable Enable/disable	connection to the Raspberry remote command line access us graphical remote access usin automatic loading of SPI ker automatic loading of I2C ker shell messages on the serial one-wire interface remote access to GPIO pins	Pi Camer asing SSH ag RealVN cnel modu cnel modu connect	a H NC 11e 11e 11e 11on	
			<select></select>	<back></back>			

⑤依次选择"P2 SSH""P4 SPI"和"I2C",打开接口,选择"是"。



⑥在配置菜单界面选择"finish"。

#### 3.4 安装 SW

①打开 WinSP,在主机号中填写刚刚获取的树莓派的 IP 地址;在用户名中填写 pi; 在密码中填写 123456; 若弹出下图中的对话框, 请点击"确定"。

WinSCP			- 0 ×
	(R) 帮助(H)		3
	先顶 戰法 🔹 🚅 🗸		
	∧ <b>2</b> .		
C:\Users\bevd\Documents\		- 🗆 🗙	
8± ^	■新建站点	会话	大小 已改变 权限
<u>.</u>		文件协议(E)	July Lande Dor
📕 LabVIEW Data		SFTP ~	
Source Insight		<u>主机名(H)</u> 端口号(B)	
Source Insight 4.0		192.168.1.147 22 🔹	
WeChat Files		用户名(U) 密码(E)	
📕 自定义 Office 模板		pi	
		保存(S). ▼ 高切(A). ▼	
		hera datan	
		默认: 123456	
	工具(工) ▼	管理(M) ▼ 223示 ▼ 关闭 帮助	
<		> <	>
08/08, 0/6		6已隐藏	
未连接。			

10 ni@192 168 1 134 - WinSCP		- T X
本地(L) 标记(M) 又件(F) 即令(C) 去		
	「「队列」・ 作物近頃 默认 ・ 🦉・	
🖵 pi@192.168.1.134 🔄 新建会话		
🛾 🔁 我的文档 🔹 🚰 💟 🔌		
■圓 上传 • 図 编辑 • 🗙 🕼 🔂 屬的	£   🎬 新建 •   🛨 🔄 🔽 🧃 下载 • 📝 編唱 •	🗙 🕼 屆佳 🔛 新建 • 🔳 🖃 🗹
C:\Users\27400\Documents\		2 ×
名字		1 个 大小
	▲ 继续连接未知服务器 并将其主机密钥添加到缓	存中吗?
OOPCMgr		
Tencent Files	服务器的主机密钥不在缓存中。不能确保该服务器就是你想连的	电脑。
WeChat Files	服务器Ed25519的密钥明细是:	
₨D雷达方案.pdf		
	算法: ssh-ed25519 256 SHA-256: 8xuOECzr3ebGAHM4Uvg4RIpo6b9vxXb/949	SAbCRW0=
	MD5: ca:a1:9a:25:aa:8a:6b:3a:b4:0a:92:36:60:2a:7e	:e7
	如用你信任法主机 按导 再修持法按伊石把主机忘钥机入资方	法 本
	连接按取消。	7 JX 1.6 SCIX77
	体率相振	位 何 割 到 前 時 あ (の)
	-BELW 27 (1)	
		#58h/LJ)
		( <u>11</u> ) UR EFF
<	> <	>
0 B / 298 KB, 0 / 5	4已隐藏	
未连接		

②在左侧定位至电脑中存放 XR112 最新 SW 的路径,将最新的 SW 直接拖拽至右侧树莓派目录下。完成后即可关闭 WinSP



## 4、开启树莓派 streaming 模式数据传输 (仅 XR112 树莓派用

户需要此步骤)

#### 4.1 解压 SW

ps: 从佰誉达购买树莓派的用户可跳过 4.1 解压步骤

①打开 putty (也可直接在树莓派上操作);

②输入命令" Is "查看树莓派的文件;

③输入命令"unzip acconeer\_rpi\_xc112\_v1\_8\_1.zip"解压 SW(unzip 后面的 SW 名称根据实际版本可能会有所区别,输入 unzip acc 后按 Tab 键即可自动填充)。

🧬 pi@raspberrypi: ~				33 <del></del> 8		×
login as: pi pi@192.168.1.125's password: Linux raspberrypi 5.10.17-v7l+	11414 SMP	Fri Apr 30	13:20:47 BST	2021 a	rmv71	^
The programs included with the the exact distribution terms f individual files in /usr/share	Debian GNU or each pro /doc/*/copy	/Linux syst gram are de right.	em are free : scribed in tl	softwar he	e;	
Debian GNU/Linux comes with AB permitted by applicable law. Last login: Thu Jun 10 10:07:4 pi@raspberrypi:~ \$ ls 2	SOLUTELY NO 3 2021 from	WARRANTY, 192.168.1.	to the exten 199	t		
acconeer_rpi_xc112_v2_8_0.zip Bookshelf Desktop	Documents Downloads Music	Pictures Public	Templates Videos			
pi@raspberrypi:~ \$ unzip accon	eer rpi xcl	12 v2 8 0.z	ip 3			
<pre>Archive: acconeer_rpi_xc112_v replace rpi_xc112/utils/acc_st me: A     inflating: rpi_xc112/utils/a     inflating: rpi_xc112/utils/a     inflating: rpi_xc112/utils/a     inflating: rpi_xc112/rule/ma     inflating: rpi_xc112/rule/ma</pre>	2_8_0.zip reaming_ser cc_streamin cc_service_ kefile_buil kefile_buil	ver? [y]es, g_server data_logger d_ref_app_s d_example_s	[n]o, [A]ll mart_presence ervice_iq.inc	, [N]on e.inc c	e, [r]0	ena
inflating: rpi_xc112/rule/ma	kefile_buil	d_example_a	ssembly_test	.inc		E ST

#### 4.2 更新配置树莓派

ps: 从佰誉达购买树莓派的用户可跳过 4.2 更新配置树莓派步骤

①输入 "sudo apt-get update" 检查树莓派系统是否是最新;

②输入 "sudo apt-get dist-upgrade" 进行更新,当出现提示询问时,输入 "Y";



③输入"cd rpi\_xc112"进入文件夹目录;

④输入 "sudo apt install libgpiod2" 安装运行 demo 所需的库 libgpiod2;

⑤输入"sudo nano /boot/config.txt"编辑 config.txt; (ps:nano 后面有个空格,不能漏!否则无法正确执行)



⑥在打开的文本下方空白处输入"dtoverlay=spi0-1cs,cs0\_pin=8",然后按 ctrl+s 保存,再点击右上角关闭文本; (输入字符不能错字漏字! 否则 demo 不能正常运行)



⑦重新打开命令行,输入"sudo reboot",重启树莓派。

.0 11.31.37 2021	LTOIN T.
ido reboot	
	ido reboot

#### 4.3 进入 streaming 数据传输模式

①重启后打开命令行,输入"Is"查看解压后的树莓派文件,可以看到多出了一个 rpi\_xc112 文件夹,这就是之前解压的 SW;

(2)输入 "cd rpi\_xc112"进入到此文件夹;

③输入"./utils/acc\_streaming\_server\_rpi\_xc112\_r2b\_xr112\_r2b\_a111\_r2c",出现"Waiting for new connections..."字样,即已进入 streaming 模式,XR112 模组已经准备完毕。

pi@raspberrypi:~ \$ ls	-	
acconeer_rpi_xc112_v1_	8_1.zip evk_service_linux_a:	rmv71_xc112 Public
Desktop	MagPi	rpi_xc112
Documents		Templates
Downloads	Pictures	Videos
b all1 r2c	citz y ./ actis/ act_streaming	
acc board init: Board	data from EEPROM: HW: XC112,	HW rev: R2B, Production test
version: v.		
Server version v1.8.1	(76527874ff36)	
Waiting for new connec	tions	
		(v)

深圳市佰誉达科技有限公司

## 5、在 PC 端演示上位机

①打开 cmd 窗口, 输入 "python", 若返回 ">>>" 字样, 即已安装好 python,
 关闭 cmd 窗口;

👞 命令提示符 - python



②再次打开 cmd 窗口, 输入 "pip", 安装数据描图模块组件;

· 命令提示符	- O X	1
C:\Users\beyd>pip		~
Usage: pip <command/> [options]		
Commands: install download uninstall freeze list show check config search wheel hash completion help	Install packages. Download packages. Uninstall packages. Output installed packages in requirements format. List installed packages in requirements format. Show information about installed packages. Verify installed packages have compatible dependencies. Manage local and global configuration. Search PyPI for packages. Build wheels from your requirements. Compute hashes of package archives. A helper command used for command completion. Show help for commands.	
General Options: -h,help isolated -v,verbose -V,version -q,quiet log <path> proxy <proxy> proxy &lt;</proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></proxy></path>	Show help. Run pip in an isolated mode, ignoring environment variables and user configuration. Give more output. Option is additive, and can be used up to 3 times. Show version and exit. Give less output. Option is additive, and can be used up to 3 times (corresponding to WARNING, ERROR, and CRTITCAL logging levels). Path to a verbose appending log. Specify a proxy in the form [user:passwd@]proxy.server:port. Maximum number of retries each connection should attempt (default 5 times)	*

③找到下载的 python 脚本, 解压;

④输入"cd 路径"进入到存放的 python 脚本的路径,如下图所示;



(5)输入"python -m pip install -U --user -r requirements.txt "后回车,利用 pip 安装所有 python 依赖项;

6 输入 "python -m pip install -U --user ." 后回车,安装程序模块;

ps: ⑤和⑥中的命令一定要执行成功,没有报错,全部返回 successfully installed 才可以进入下一条演示步骤。如果中途自行停止,显示橙色警告,向您建议升级 pip,先执行建议中的命令再执行⑤和⑥。

⑦输入"python gui\main.py"后回车,打开上位机主界面;

```
深圳市佰誉达科技有限公司
```

ps:前面步骤中的插件全部安装好后,后续打开上位机可以直接从 cmd 进入 Python 脚本路径,并执行⑦中的命令,无需再重复执行安装命令。

n 命令提示符 - python gui\main.py		×
D:\1_Acconeer\7python script\20210119\acconeer-python-exploration-master>python gui\main.py		
( Acconeer Exploration GUI		
		▼ Connection Interface
		Advanci
		<ul> <li>▼ Scan controls</li> <li>Select service or</li> </ul>
		Start measuremen Save to file
		Max buffered frame Buffered frames
		Session informat

# 6、上位机界面介绍

①在下图中①处选择连接方式。若使用 XM112/XM122/XE132 套件,选择 serial,随后选择对应的 COM 口,再点击 connect 即可;若使用 XR112 树莓派套件,选择 socket,随后在框中输入对应的 ip 地址,再点击 connect 即可;

②连接到套件后,在下图中②处点击选择演示项目。例如,需要演示距离测量可以选择 Envelope 或者 Distance Detector;需要演示人体存在感应可以选择 Presence detector;需要演示呼吸检测可以选择 Breathing 或者 sleep breathing 等;



③选择好演示项目后,还有许多参数可以自定义设置,如检测范围,刷新速率、 增益等等,详细见下图方框内容;参数设置好后,点击箭头处的 Start measurement 和 Stop 即可开始和结束演示;



## 7、典型演示界面解读——距离检测



以上图为例,分为上下两个部分解读。

①上半部分的曲线图的横坐标代表距离,纵坐标代表信号强度。当某一处的信号强度明显大于其它部分时,即可认为此处存在一个目标。如图,曲线最高峰的信号强度接近 7000,对应横坐标的距离为 0.437m,即可认为在距离雷达 0.437m 处存在一个信号强度约为 7000 的目标。

②下半部分的模拟图的横坐标代表时间,纵坐标代表距离。此图可以实时显示目标的距离和信号比。黄色部分即是目标,蓝色部分即是背景噪声。黄色部分越明显,与背景对比越明显,则信噪比越高,反之则越低。

### 8、典型演示界面解读——人体存在检测

以下图为例,分为上中下三个部分解读。

①上部分的点图的横坐标代表距离,纵坐标代表信号强度,此部分来自于雷达 原始信号。当雷达检测范围内无存在无干扰时,所有点的信号强度都约为 30000 左右。当出现存在或干扰时,部分点的值会出现明显跳动或者明显偏离 30000 的现象。

②中间部分的曲线图的横坐标代表距离,纵坐标代表归一化后的信号强度,此 部分来自于经过存在感应算法后的信号。此图可以实时显示是否检测到存在目标。黑色虚线部分表示阈值,当蓝色/橙色阴影面积超过阈值时,表示检测到存

深圳市佰誉达科技有限公司

#### 在,反之则无。

③下部分的曲线图的横坐标代表时间,纵坐标代表最终输出的信号值。黑色虚 线部分表示阈值,当雷达检测到存在目标时,蓝色曲线会超过阈值,并出现 "Presence detected at xxcm"字样;反之则蓝色曲线不会超过阈值,并出现"No presence detected"字样。





## 9、典型演示界面解读——呼吸检测

由于呼吸信号十分微弱,容易被其他信号淹没,利用开发套件演示呼吸时,需要将开发套件固定,并对准被测人的胸膛,如下图:





以上图为例,下面分为四个部分解读呼吸心跳脚本结果。

①IQ at peak: 小黑点运动轨迹表示被测人的相位变化,顺时针表示呼气,逆时 针表示吸气,并且小黑点运动一整个圈表示被测人的胸腔移动了 2.5mm; Std 表 示均方差。

②Envelope and delta: 蓝色的线表示当前测到的包络数据,黑色的线表示检测到的峰值,可以看到被测人到 A1 的距离,如上图示,现在被测人距离 A1 传感器 0.34m 左右。橙色的线的波动表示被测人的胸腔移动。

③Breathing movement: BPM 表示现在测到的呼吸速度(次/每分钟); depth 表示此次被测人胸腔的移动距离。如上图,此次吸气被测人的胸腔移动了 3.1mm。 图中曲线上升表示呼气,被测人胸腔与 A1 越离越远;下降表示吸气,被测人胸腔与 A1 越离越近。

④Relative movement: 这同样表示是胸腔的运动,它和左边那张图非常相似。 不过这张图的比例会自动缩放。如果被测人屏住呼吸,这张图可以看到被测人的 心跳信号。

## 更新历史

版本	更新日期	更新日志
v1.0	2019/01/03	首次发布
v2.0	2019/05/10	更正格式;增加6、呼吸算法界面解读
v2.1	2019/05/16	增加 3.3 打开树莓派接口配置
v2.2	2020/03/02	增加 3.2 通过网线连接树莓派
		修改 5、在 PC 端演示呼吸算法 中⑤和⑥中的命令
v3.0	2021/02/25	增加 XM112/XM122/XE132 等模组的演示步骤及典型演示界面解读
v3.1	2021/06/10	增加 4.3 更新配置树莓派

# THANK YOU!

# 如有问题,请通过以下方式联系我们!

# boyd佰誉达

深圳市佰誉达科技有限公司 0755-23282845/23592633 深圳市龙岗区龙城街道腾飞路9号创投大厦3006 www.beyd.com.cn Acconeer中国区总代理

温馨提示: 技术资料会不定时更新, 请联系我们获取最新文档

